

Техническое обслуживание

M-class (w163)

Объем работ по ТО:

| A | B | Выполнить | Примечания |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка тормозной системы на испытательном стенде | |
| Салон | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Звуковой сигнал, световой сигнал, аварийная световая сигнализация, указатели поворота | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Контрольные лампы, подсветка органов управления и освещение салона | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Наружное освещение (передние и задние световые приборы) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Стеклоочиститель передний/задний, стеклоомыватель | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Фароочиститель | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Ремни безопасности и замки ремней безопасности: проверка отсутствия внешних повреждений / функц. проверка | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Фильтрующий элемент пылевого фильтра: замена | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка подвижности тросового привода управления двигателем (при наличии ощутимых рывков, заменить тросовый привод) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Сброс сервисной индикации в комбинации приборов | |
| Колеса, тормозные механизмы | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Демонтаж / монтаж колёс, при необходимости перестановка | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних колёс | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка толщины и состояния тормозных дисков передних и задних колёс | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка шин на отсутствие повреждений и растрескивания | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Измерить остаточную глубину протектора в мм и записать | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Давление в шинах откорректировать и записать | |
| Нижняя часть автомобиля | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка зазора в шаровых шарнирах переднего моста, проверка резиновых защитных чехлов | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка зазора в шаровых шарнирах заднего моста, проверка резиновых защитных чехлов | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка зазора в шаровых шарнирах передней и задней поперечных рулевых тяг, проверка резиновых защитных чехлов | |
| Моторный отсек | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Визуальный контроль герметичности нижнего шланга контура ГУР на радиаторе | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
| Проверка, корректировка уровня жидкостей: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Система охлаждения двигателя | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Гидропривод тормозного управления | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ГУР | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Аккумуляторная батарея | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Стеклоомыватель | |
| При утечке жидкости выявить и устранить её причину | | | |

| | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка поликлинового ремня на отсутствие износа и повреждений на видимых участках | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Смазка, проверка подвижности и состояния шарнирных соединений привода управления двигателем | |
| ⊗ | <input checked="" type="checkbox"/> Смазка замка и петель капота. Смазка, проверка отсутствия заедания предохранительного крюка | |
| Передняя/задняя часть автомобиля | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка системы регулировки угла наклона фар | кроме а/м с ксенон. фарами |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Проверка, регулировка света фар | |
| ⊗ | <input checked="" type="checkbox"/> Щётки стеклоочистителя проверить, при необходимости заменить | |
| Багажник | | |
| ⊗ | <input checked="" type="checkbox"/> Герметик для шин TIREFIT : проверить срок годности | |

Дополнительные работы:

| Выполнить | Примечания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| При разнице свыше 30.000 км / 2 лет после последней проверки | |
| Выполнить смазку и функциональную проверку тягово-сцепного устройства со съёмным шаровым пальцем и автоматической блокировкой | |
| При разнице свыше 40.000 км / 2 лет после последней проверки | |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | двиг. 628 |
| При разнице свыше 50.000 км / 2 лет после последней проверки | |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | кроме. двиг. 628, 612 с индикацией ТО |
| При разнице свыше 80.000 км / 4 лет после последней замены | |
| Замена топливного фильтра | |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | двиг. 612 с индикацией ТО |
| Каждые 2 года | |
| Проверка отсутствия повреждений лакокрасочного покрытия кузова | |
| Проверка отсутствия повреждений и коррозии шасси и несущих кузовных деталей | |
| Тормозная жидкость: замена | |
| Балка переднего моста: подтянуть болты | |
| Балка заднего моста: подтянуть болты | |
| Каждые 3 года | |
| Заменить охлаждающую жидкость | |
| Каждые 5 лет | |
| Подъёмно-сдвижной люк: очистка и смазка направляющих планок и рабочих колодок | |
| Замена свечей зажигания | |
| При разнице свыше 50.000 - 70.000 км / 4 лет после последней замены | двигатель 111 |
| При разнице свыше 90.000 - 110.000 км / 4 лет после последней замены | двигатель 112, 113 |