


GF54.15-P-1256-14GZ	Назначение предохранителей в блоке предохранителей и реле в багажном отделении	 GF
---------------------	--	--

Назначение предохранителей в а/м выпуска до 31.05.2006


20 - 72 Предохранители

от K до P Реле

от R до T Реле

F4 Блок предохранителей и реле в багажном отделении

Блок предохранителей и реле багажного отделения расположен в багажном отделении справа на колесной арке.



P54.15-2729-03


Назначение предохранителей в а/м выпуска начиная с 01.06.2006

20 - 72 Предохранители

от K до P Реле

от R до V Реле

Блок предохранителей и реле багажного отделения расположен в багажном отделении справа на колесной арке.



P54.15-2966-03

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищенный провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
f20	30	0,75 RD	● Антенный модуль крыши (A2/93)	5
f21	30	0,5 RD	● Блок управления HBF (N72/2)	5
f22	30	0,5 RD	На а/м с кодом 220: Parktronic (PTS): ● Блок управления PTS (N62) С кодом 228: Автономный отопитель, кроме а/м с кодом 430: Внедорожный пакет, начиная с 01.06.2006: ● Автономный отопитель Telestart	5

f23	30	0,75 RD 0,5 RDWH 1,0 RDWH	<p>На а/м с кодом 159: Аудиосистема в задней части салона:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления задней аудиосистемы (N66/8) <p>На а/м с кодом 864: Мультимедийная развлекательная система задних пассажиров:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DVD-проигрыватель (A40/4) <p>Относится к комплектации для Японии с кодом 498:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Разъем электр. цепи мобильного телефона (X39/37) <p>Действительно для а/м без кода 494: Исполнение для США и без кода 498: Исполнение для Японии:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Антенный компенсатор GSM 1800 (A28/3) ● Блок управления UHI (универсальный интерфейс мобильного телефона) (N123/1) 	10
f24	30	4,0 RD	<p>На а/м с кодом 242: Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой и функцией памяти (только для системы PRE-SAFE):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Передний правый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76/1) 	40
f25	30	1,5 RD	<p>На а/м с кодом 528: HIGH Class США:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок-панель управления с дисплеем системы COMAND (A40/3) <p>На а/м с кодом 530: COMAND APS США (с навигацией):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок-панель управления с дисплеем COMAND <p>На а/м с кодом 498: Исполнение для Японии:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок-панель управления с дисплеем COMAND 	15
f26	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления передней правой двери (N69/2) 	25
f27	30	2,5 RDBU 2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Реле комфортной регулировки положения сиденья переднего пассажира (K24/2) <p>На а/м с кодом 242: Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой и функцией памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления регулировки сиденья с функцией памяти, передний пассажир (N32/2) 	30
f28	30	2,5 RDWH 2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Реле комфортной регулировки положения сиденья водителя (K24/1) <p>На а/м с кодом 275: Сиденье водителя, рулевая колонка и наружные зеркала с электроприводом регулировки положения и функцией памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления регулировки водительского сиденья с функцией памяти (N32/1) 	30
f29	30	4,0 RD	<p>На а/м с кодом 275: Сиденье водителя, рулевая колонка и наружные зеркала с электроприводом регулировки положения и функцией памяти:</p> <p>Только для системы PRE-SAFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Передний левый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76) 	40
f30	30	2,5 RDBK	<p>На а/м с двигателем 156:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления левого топливного насоса (N118/3) ● Блок управления правого топливного насоса (N118/4) 	40
f31	30	0,75 RD	<p>На а/м с кодом 401: Комфортабельные передние сиденья с подогревом и вентиляцией:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления обогрева, вентиляции сидений и подогрева рулевого колеса (N25/7) 	10

f32	30	1,5 RDWH	На а/м с кодом 489: Airmatic (полуактивная пневмоподвеска) и/или с кодом 213: Параметрическое рулевое управление и/или с кодом 214: Адаптивная система демпфирования (ADS) с Skyhook и системой регулировки уровня кузова: ● Блок управления AIRmatic (N51)	15
f33	30	2,5 RD	При наличии системы Keyless Go с кодом 889: ● Блок управления системы Keyless-Go (N69/5)	25
f34	30	2,5 RD	● Блок управления передней левой двери (N69/1)	25
f35	30	4,0 RDBK	При наличии акустической системы (код 810): ● усилитель акустической системы N40/3	30
f36	30	0,75 RD	На а/м с кодом (359): Система аварийного вызова TELE AID: ● Блок управления системы аварийного вызова (N123/4) Относится к комплектации для Японии с кодом 498: ● Блок управления системы аварийного вызова	10
f37		0,5 RDBK	С кодом 218: Камера заднего вида, кроме кода 849: Кронштейн запасного колеса, кроме кода 498: Исполнение для Японии, кроме кода 494: Исполнение для США, выпуска начиная с 01.06.2006: ● Модуль электропитания камеры заднего хода (N66/10) С кодом 218: Камера заднего вида, кроме кода 849: Кронштейн запасного колеса, действительно для а/м с кодом 498: Исполнение для Японии, выпуска начиная с 01.06.2006: ● Блок управления камеры заднего хода (N66/2)	5
f38	30	2,5 RD 0,75 RDBK	На а/м с кодом 498: Исполнение для Японии: ● блок управления аудиоинтерфейса (N93/1) С комбинированным ТВ-тюнером (аналог./цифр.) (A90/1), кроме кода 498: Исполнение для Японии, кроме кода 494: Исполнение для США ● Комбинированный ТВ-тюнер (аналоговый/цифровой)	10
f39	30	0,5 RDBK 0,75 RD	На а/м в комплектации для США (код 494): ● Блок управления SDAR (N87/5) На а/м с кодом 475: Система контроля давления в шинах: ● Блок управления RDK (N88)	7,5
f40	30	4,0 RD	На а/м с кодом 890: Автоматическая дверь багажного отделения: ● Блок управления закрытием двери багажного отделения (N121/1)	40
f41	30	2,5 RD	● Потолочная блок-панель управления (N70)	25
f42	30		С кодом 414: Подъемно-сдвижной стеклянный люк с электрическим приводом: Двигатель SHD (M12m1)	25
f43	30		До выпуска 31.05.2006: ● Электромотор стеклоочистителя двери багажного отделения (M6/4) Выпуск начиная с 01.06.2006: ● Не занято	20 —
f44	87	2,5 BKBU	До выпуска 31.05.2006: ● Розетка 2-го ряда сидений слева (X58/19) ● Розетка 2-го ряда сидений справа (X58/20) Выпуск начиная с 01.06.2006: ● Не занято	20 —
f45	30	1,5 BKBU 2,5 BKBU	● Розетка салон спереди (X58/17) До выпуска 31.05.2006: ● Розетка в багажном отделении (X58/4)	20

f46	87	1,5 BKBU	● Прикуриватель с подсветкой пепельницы, передний (R3)	15
f47	—	—	—	—
f48	—	—	—	—
f49		4,0 RDBK	● Обогрев заднего стекла (R1)	30
f50	30	1,0 BUBK	До выпуска 31.05.2006: ● Мотор стеклоочистителя двери багажного отделения	10
	15R	1,0 RDBK	Выпуск начиная с 01.06.2006: ● Мотор стеклоочистителя двери багажного отделения	15
f51	15	0,75 RDWH	● Запорный клапан фильтра с активированным углём (Y58)	5
f52	15	0,5 BKBU	● Аварийный натяжитель ремня безопасности в инерционной катушке	5
f53	15	0,5 PKWH	На а/м с кодом (489): Airmatic (полуактивная пневмоподвеска) и с кодом (214): Адаптивная система демпфирования (ADS) с Skyhook и системой регулировки уровня кузова: ● Блок управления AIRmatic На а/м с двигателем 156: ● Блок управления левого топливного насоса (N118/3) ● Блок управления правого топливного насоса (N118/4)	5
f54	15	0,35 PK	● Блок управления SAM, передний (N10) Выпуск начиная с 01.06.2006, с биксеноновыми фарами, код 615: ● Блок управления системы регулировки угла наклона фар (N71)	5
f55	15	0,5 BKBU	● поворотный переключатель наружного освещения (S1); ● Комбинация приборов (A1)	7,5
f56	15	0,5 BKBU	До выпуска 31.05.2006: ● Диагностический разъём (X11/4)	5
	—	—	Выпуск начиная с 01.06.2006: ● не занято	—
f57		2,5 RDWH	● Топливный насос с датчиком уровня топлива (M3/3)	20
f58	30	0,5 RD 0,75 RD	● Диагностический разъём ● Блок управления центрального интерфейса (N93)	7,5
f59	—	—	—	—
f60	15R	0,5 BKBU 0,5 VT 0,5 BKWH 0,5 BKWH 0,5 PKWH 0,75 BKWH	● Подсветка вещевого ящика с микровыключателем (E13/2) ● Блок предохранителей и реле моторного отсека (F58) для реле включения/выключения стеклоочистителя (F58kB) На а/м с кодом 386: Подготовка для установки мобильного телефона с универсальным интерфейсом (UHI): ● Разъём электр. цепи мобильного телефона На а/м с кодом 498: Исполнение для Японии: ● Разъёмное соединение VICS+ETC электропитания (X137/1) ● Блок управления SAM задний (N10/8) На а/м с кодом 494: Исполнение для США и/или с кодом 359: Система аварийного вызова TELE AID : ● Блок управления системы аварийного вызова	5
f61	15R	0,5 BKBU 0,75 BKWH	● Блок управления системой пассивной безопасности (N2/7) ● Контактная планка сиденья спереди справа (X55/4)	10
f62	15R	2,5 BKBU	● Выключатель регулировки положения сиденья переднего пассажира (S23)	30
f63	15R	2,5 BKWH	● Выключатель регулировки положения сиденья водителя (S22)	30
f64	—	—	—	—
f65	—	—	—	—
f66	—	—	—	—

f67	30		Недействительно для типа 164.1, действительно для а/м с кодом 582: Климатическая установка в задней части салона: ● Мотор вентилятора усилителя (M2/1)	25
f68	30	2,5 RD	На а/м с кодом 494: Исполнение для США и/или с кодом 401: Комфортные сиденья спереди, с обогревом и вентиляцией: ● Нагревательный элемент подушки сиденья 2-го ряда сидений слева (R13/5) ● Нагревательный элемент подушки сиденья 2-го ряда сидений справа (R13/7)	25
f69	—	—	—	—
f70	30	2,5 RD 0,35	На а/м с кодом 550: Тягово-сцепное устройство: ● штекерный разъём тягово-сцепного устройства ANV, 7-контактный (X58/11) ● штекерный разъём тягово-сцепного устройства ANV, 13-контактный (X58)	20
	15			15
f71	30	2,5 RD	На а/м с кодом 494: Исполнение для США и/или с кодом 550: Тягово-сцепное устройство: ● Разъёмное соединение Elektric-Brake- Control (X58/28)	30
f72	15R		● Гнездовая колодка тягово-сцепного устройства, 13-контактная	15