



GF54.15-P-1256-07GZ	Назначение предохранителей в переднем блоке предохранителей	
---------------------	---	---

1 Точка запуска от постороннего источника энергии (стартер-генератор, аккумуляторная батарея)

от 4 до 8 Предохранители

F32 Блок входных предохранителей, передний

Блок силовых предохранителей расположен рядом с воздухозаборником климатической установки.



P54.15-2727-01

Предо- хранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
f4	—	—	—	—
f5	—	—	—	—
f6	30z	4,0 RD	● Блок управления ESP (N47-5)	40
f7	30z	12,0 RD	● Всасывающий электроventилятор двигателя и кондиционера с интегрированным регулятором (M4/7)	100
f8	30z	10,0 RD	● Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F58)	150