



GF54.15-P-1257-08GZ	Назначение реле в блоке предохранителей и реле в багажном отделении	
---------------------	---	---

#### Назначение реле в а/м выпуска до 31.05.2006

20 - 72 Предохранители  
от K до P Реле  
от R до T Реле

F4 Блок предохранителей и реле в багажном отделении

Блок предохранителей и реле багажного отделения расположен в багажном отделении справа на колесной арке.




P54.15-2729-03

#### Назначение реле в а/м выпуска начиная с 01.06.2006

20 - 72 Предохранители  
от K до P Реле  
от R до V Реле

F4 Блок предохранителей и реле в багажном отделении

Блок предохранителей и реле багажного отделения расположен в багажном отделении справа на колесной арке.



P54.15-2966-03

Реле	Обозначение
K	<b>Выпуск до 31.05.2006</b> ● Клемма 15R Реле розеток, с задержкой выключения <b>Выпуск начиная с 01.06.2006</b> ● Клемма 15R регулировка положения сиденья
L	<b>На а/м с кодом 550: тягово-сцепное устройство:</b> Клемма 30X
M	Реле обогрева заднего стекла
N	Реле эл. цепи клеммы 15 / клеммы 87FW
O	Реле топливного насоса
P	Реле очистителя заднего стекла
R	Реле клеммы 15R

S	—
T	<b>Выпуск начиная с 01.06.2006</b> ● Клемма 30, розетка 2. ряда сидений и багажного отделения
U	<b>Выпуск начиная с 01.06.2006</b> ● Клемма 30, прицеп
V	<b>Выпуск начиная с 01.06.2006</b> —