



GF54.15-P-1256-15GZ	Назначение предохранителей в блоке предохранителей отсека АКБ	
---------------------	---	---

78 - 91 Предохранители

F33 Блок входных предохранителей в отсеке аккумуляторной батареи

Блок силовых предохранителей отсека АКБ расположен возле АКБ бортовой сети под сиденьем переднего пассажира.



P54.15-2731-05

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
f78	30		● Дополнительный подогреватель PTC (R22/3)	150
f79	30	6,0 RD	● Блок управления SAM задний (N10/8)	60
f80	30	6,0 RD	● Блок управления SAM, задний	60
f81	—	—	—	—
f82	30	10,0 RD	● Блок предохранителей и реле в багажном отделении (F4)	150
f83	30	0,5 RD	● Блок управления системы определения массы пассажиров (WSS) (N2/13)	5
f84	30	0,75 RDBK	● Блок управления системой пассивной безопасности (N2/7)	10
f85	30	2,5 RDVT	● Модуль сервопривода АКП для системы «IRECT SELECT» (A80)	30
f86	30	4,0 RDBK	● Блок предохранителей в передней панели (F3)	30
f87	30	2,5 RDWH	На а/м с кодом 430: Внедорожный пакет: ● Блок управления раздаточной коробки (N15/7)	30
f88	30	6,0 RD	● Блок управления SAM, передний (N10)	70
f89	30	6,0 RD	● Блок управления SAM, передний	70
f90	30	6,0 RD	● Блок управления SAM, передний	70
f91	30	4,0 RD	● регулятор вентилятора (A32n1)	40