


ТИП 164 до модельного года 8




P54.15-2804-09

Представлено на типе 164.1 до
31.05.2006

- F3** Блок предохранителей в передней панели
- F4** Блок предохранителей и реле в багажном отделении

- F32** Блок входных предохранителей, передний
- F33** Блок входных предохранителей в отсеке аккумуляторной батареи

- F58** Блок предохранителей и реле моторного отсека
- N10/8** Блок управления SAM, задний



P54.15-2970-09

Представлено на типе 164.1 начиная с
01.06.2006

- F3** Блок предохранителей в передней панели
- F4** Блок предохранителей и реле в багажном отделении

- F32** Блок входных предохранителей, передний
- F33** Блок входных предохранителей в отсеке аккумуляторной батареи

- F58** Блок предохранителей и реле моторного отсека
- N10/8** Блок управления SAM, задний

	Назначение предохранителей в правом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке		GF54.15-P-1256-02GZ
	Назначение предохранителей в переднем блоке предохранителей		GF54.15-P-1256-07GZ
	Назначение предохранителей в блоке предохранителей и реле в багажном отделении		GF54.15-P-1256-14GZ
	Назначение предохранителей в блоке предохранителей отсека АКБ		GF54.15-P-1256-15GZ
	Назначение предохранителей в блоке предохранителей в передней панели		GF54.15-P-1256-16GZ
	Назначение реле в правом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке		GF54.15-P-1257-02GZ
	Назначение реле в блоке предохранителей и реле в багажном отделении		GF54.15-P-1257-08GZ